

## アクセスガイドの設定

アクセスガイドを設定すると、画面に表示されている1つのアプリ（i地震）以外の利用ができないよう制限することができます。

アクセスガイド設定中はバージョンアップのお知らせが表示されないので、i地震が観測中となり中断を防止します。

アクセスガイドがONの場合には下中央のホームは起動しないので、再度設定など必要な時はアクセスガイドを一度終了し、設定後再開する。

### 【 設定方法 】

下中央のホームボタンで画面3へ戻り、i地震を選択し、画面2を確認する。

下中央のホームボタンを素早く3度押すとアクセスガイドを開始または再開と画面右上に表示されるので選択する。

アクセスガイドがONの場合には下中央のホームボタンは起動しないので、設定など必要な時には同様に下中央のホームボタンを素早く3度押し、アクセスを終了と画面左上に表示されるので選択し、一度アクセスガイドを終了する。



初めての設定時にはアクセスガイド画面右には開始と表示される。

一度アクセスガイドを終了して再度開始した時には再開と表示される。

アクセスガイドの開始時や終了時にパスコードを聞いてくるので「0000」（ゼロ四つ）と入力する。

新しいパスワードも「0000」と入力する。

パスワード入力後、アクセスガイドの開始・再開・終了のメッセージが画面中央に表示される。



6.計測を開始する。

画面2のスタートボタンを押して計測を開始する。

画面3のトリガ待ち表示で稼働中となる。



画面2



画面1